



ПАСПОРТ

Лестница-стремянка стальная оцинкованная

с верхней платформой



1. Технические данные

Основные детали лестницы-стремянки стальной оцинкованной (далее по тексту – лестницы-стремянки, лестницы) - каркас, ступеньки и опорные стойки изготовлены из конструкционной углеродистой качественной стали марки 08пс.

Размеры сечения конструктивных элементов специально подобраны таким образом, чтобы свободно выдерживать рабочие нагрузки.

Все металлические детали стремянки имеют защитно-декоративное цинковое покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии и отличный внешний вид изделия.

Поперечины опорных стоек лестниц-стремянок изготовлены из стальной трубы и надежно соединены с ними методом полуавтоматической сварки в среде защитного газа.

Каждая ступенька лестницы-стремянки соединена с каркасом в восьми местах методом полуавтоматической сварки в среде защитного газа, чем обеспечивается высокая надёжность и долговечность соединения.

Для предотвращения скольжения при работе лестница-стремянка комплектуется противоскользящими накладками.

Размеры лестниц - стремянок:

<i>Арт.</i>	<i>EAN</i>	<i>Количество ступеней</i>	<i>Размер в сложенном виде ВхШхГ, мм ±3%</i>	<i>Высота от пола до верхней ступени в рабочем положении, мм ±3%</i>	<i>Масса, кг ±5%</i>	<i>Максимальная статическая нагрузка, кг</i>
122103	4607146990316	3	1255x415x103	675	4,595	150
122104	4607146990019	4	1490x445x103	880	5,555	150
122105	4607146990026	5	1715x475x103	1095	6,655	150
122106	4607146990033	6	1950x505x103	1300	7,660	150
122107	4607146990040	7	2180x535x103	1530	8,780	150
122108	4607146990057	8	2405x565x103	1755	9,785	150
122109	4607146990064	9	2630x595x103	1970	11,255	150
122110	4607146990071	10	2865x630x103	2190	12,380	150

2. Производитель

Производителем данных лестниц-стремянок является ООО «ДОГРУЛАР»:

301262, Тульская область, г. Киреевск, ул. Тесакова д. 9

E-mail: info@dogrular.ru

Web: www.dogrular.ru

3. Действующие нормы, строительные допуски

1. Стальная лестница-стремянка соответствует требованиям и нормам ГОСТ 24258-88.
2. Стремянка изготовлена для работ, проводимых в климатических условиях УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150.

4. Монтаж и использование

Перед использованием лестницы

- ✓ Убедитесь, что Ваше самочувствие позволяет работать на лестнице. Определенные заболевания, мигрени, прием медикаментов, алкоголя или наркотиков могут привести к несчастному случаю при работе с лестницей;
- ✓ При транспортировке на верхнем багажнике или внутри автомобиля убедитесь, что лестница прочно закреплена;
- ✓ Проверьте лестницу сразу после получения и перед первым использованием. Проверяйте лестницу перед каждым использованием;
- ✓ Для промышленного использования необходимо регулярное обследование лестницы;
- ✓ Убедитесь, что лестница подходит для каждого конкретного случая ее использования;
- ✓ Не используйте поврежденные лестницы;
- ✓ Удаляйте с лестницы любое загрязнение: краску, грязь, масло или снег;

Подготовка лестницы к работе, ее установка

- ✓ Лестница должна использоваться в правильном положении: ступени должны быть перпендикулярны к полу, лестница должна быть полностью раскрыта;
- ✓ Все фиксирующие элементы должны быть полностью зафиксированы;
- ✓ Лестница должна стоять на ровной, прочной основе;
- ✓ Нельзя устанавливать лестницы из позиции сверху;
- ✓ После установки лестницы, убедитесь, что Вам не угрожает опасность со стороны проходов, автомобилей или раскрывающихся дверей и окон;
- ✓ Убедитесь, что исключена опасность со стороны электрических устройств, высокого напряжения, незащищенных проводов;
- ✓ Лестница устанавливается на опорные стойки, а не на ступени;

Использование лестницы

- ✓ Соблюдайте максимально возможные нагрузки для каждого вида лестниц;
- ✓ Далеко не наклоняйтесь с лестницы, обе ноги должны стоять на одной ступени;
- ✓ На высоте не переходите с лестницы на другую поверхность без использования дополнительной страховки;
- ✓ Не используйте свободностоящие лестницы-стремянки для перехода на другую поверхность;
- ✓ Не используйте для работы последние две ступени свободностоящей лестницы без дополнительной страховки;
- ✓ Лестницы предназначены для легких работ в течение непродолжительного времени;
- ✓ Не допускайте детей во избежание несчастных случаев;
- ✓ По возможности не устанавливайте лестницы над дверями;
- ✓ Подниматься на лестницу нужно только лицом вперед;
- ✓ При подъеме и спуске крепко держитесь за лестницу;
- ✓ Не используйте лестницу в качестве мостков при переходе;

- ✓ Используйте подходящую обувь;
- ✓ Избегайте сильных боковых нагрузок, например, при сверлении стены из кирпича или бетона;
- ✓ Не берите тяжеловесных предметов;
- ✓ При работе держитесь хотя бы одной рукой за лестницу; если это невозможно, используйте страховочные пояса;

Ремонт, наблюдение, хранение

Ремонт и наблюдение за лестницей необходимо осуществлять весь период эксплуатации. При хранении должно быть исключено влияние любых вредных факторов и соблюдены инструкции производителя.

5. Гарантийные обязательства

ООО «ДОГРУЛАР» предоставляет на лестницы – стремянки стальные гарантийный срок 1 год.

На эти сроки действуют следующие гарантийные обстоятельства:

1. Гарантийный срок исчисляется с даты поставки.
2. Гарантии подлежат только брак:
 - а) связанный с нарушениями производственных процессов;
 - б) связанный с некачественными материалами.
3. Не подлежат гарантии:
 - а) части изделия, подверженные естественному износу при использовании продукции;
 - б) повреждения продукции, которые:
 - являются следствием естественного износа в процессе использования изделия;
 - возникли вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации или использования не по назначению; из-за нарушения покупателем правил пользования продукцией или хранения её;
 - возникли в результате использования в природных условиях, не рекомендованных для применения;
 - превышения нагрузок или отсутствия (или низкого уровня) технического обслуживания;
 - возникли вследствие применения запасных частей или других принадлежностей, изначально не входивших в конструкцию;
 - в) изделия, которые подверглись техническим изменениям, дополнениям или ремонту, осуществляемым не со стороны производителя;
 - г) незначительные отклонения от технических характеристик, которые не влияют на качество и использование изделия.
4. В случае использования гарантийных обязательств производитель ремонтирует или заменяет бракованное изделие (на своё усмотрение). Заменённое изделие переходит в собственность производителя.
5. Данным гарантийным обязательством предусматривается только право на восстановление бракованного изделия и не предусматриваются другие требования.

ООО «ДОГРУЛАР»