



# МОДУЛЬ ПАХОТНО-ЕЗДОВОЙ ЦЕЛИНА ПМ-05



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЦЕЛИНАПЕРМЬ.РФ

EAC

## 1. Общие указания

- 1.1. Пахотно-ездовой модуль, в дальнейшем модуль, предназначен для обработки земли, а также для езды с мотоблоками «Целина», «Каскад», «Нева», «Кадви» и пр.
- 1.2. Модуль не предназначен для использования на дорогах и магистралях общего пользования с интенсивным движением автотранспорта.
- 1.3. При покупке убедитесь в полной комплектности модуля согласно настоящему руководству.
- 1.4. При сборке изделия надежно закрепите все резьбовые соединения.
- 1.5. При эксплуатации изделия старайтесь не допускать экстремальных режимов работы.
- 1.6. Работа с модулем не требует специальных навыков.
- 1.7. В связи с постоянной работой по совершенствованию модуля, в его конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

## 2. Технические данные

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2.1. Тяговые средства          | мотоблоки типа «Целина», «Каскад», «Нева», «Кадви» и пр.  |
| 2.2. Тормоза                   | ленточные.                                                |
| 2.3. Шины                      | пневматические 4,0" - 10" или 5"-10".                     |
| 2.4. Габариты (максимальные):  | длина – 1750 мм.<br>ширина – 750 мм.<br>высота – 1050 мм. |
| 2.5. Колея                     | 620 мм.                                                   |
| 2.6. Рабочая скорость движения | 10 км/час                                                 |
| 2.7. Вес                       | 50 кг.                                                    |

## 3. Комплектность

|                                |     |   |
|--------------------------------|-----|---|
| 1. Рама с колесами             | шт. | 1 |
| 2. Сидение                     | шт. | 1 |
| 3. Руководство по эксплуатации | шт. | 1 |
| 4. Пакет с крепежом            | шт. | 1 |

## 4. Требования безопасности

- 4.1. Перед началом эксплуатации модуля проверьте надежность всех соединений и креплений.
- 4.2. При всех регулировочных, монтажных и других работах с модулем, двигатель мотоблока должен быть остановлен.
- 4.3. Запрещается:
- работать с неисправными тормозами;
  - заводить мотоблок и работать в закрытом помещении.

## 5. Устройство изделия

- 5.1. Модуль состоит из следующих основных частей (рис. 1):
- рама – 1 (в которую входят):
  - узел сцепки – 2;
  - основание сидения – 3;
  - педаль тормоза – 4;
  - педаль фиксации механизма подъема прицепного узла – 5;
  - полик – 6;
  - подножка – 7;
  - рычаг механизма подъема прицепного узла – 8;
  - тяга соединительная – 9;
  - прицепной узел – 10;
  - тормозная тяга с тросом и тормозными колодками – 11;
  - пластиковое сиденье – 12;
  - колеса в сборе – 13.




Рис. 1 Пахотный модуль в сборе

## 6. Подготовка к работе.

- 6.1. При покупке изделия в упакованном виде, необходимо соединить тягу (9) с рычагом механизма подъема прицепного узла (8) при помощи: болта М12х40, гайки М12, шайбы пружинной (гровер) 12 и двух шайб 12.
- 6.2. Установить пластиковое сидение (12) на основание сидения (3) при помощи: четырех болтов М8х25, гайки М8 (со стопорным кольцом) и восьми шайб.
- 6.3. Проверить и надежно закрепить все резьбовые соединения.
- 6.4. Отрегулировать натяжение тормозного троса при помощи гаек М8 на тормозной тяге(11).
- 6.5. Проверить давление в шинах, оно должно составлять 2 атм.
- 6.6. Соединить мотоблок с модулем при помощи стандартного штыря, входящего в комплект мотоблока.




Рис. 2 Устройство тормозной системы

## 7. Работа с изделием.

- 7.1. С помощью универсальной сцепки на модуль устанавливается плуг, окучник, картофелевыкапыватель;
- 7.2. При помощи рычага меняется угол наклона прицепного узла, переводя тем самым его в рабочее или транспортное положение (рис. 3).
- 7.3. Для изменения угла наклона прицепного узла нажмите на педаль фиксации механизма (5) потяните рычаг (8) и зафиксируйте его в необходимом положении, отпустив педаль.
- 7.4. На прицепном узле (10) имеется несколько отверстий по высоте для дополнительной регулировки угла наклона.




Рис. 3 Возможные положения прицепного узла

**Внимание!** Эффективность торможения при движении задним ходом ниже, чем при движении передним.

## 8. Техническое обслуживание.

- 8.1. Периодически перед работой и во время работы проверяйте наличие и натяжку крепежных деталей, и натяжение тормозного троса.
- 8.2. Необходимо один раз в год (или по необходимости) разобрать ступицы, осмотреть, очистить, смазать подшипники смазкой «Литол-24» и собрать в обратном порядке.
- 8.3. Хранить модуль рекомендуется в сухом, проветриваемом помещении.

## 9. Гарантийные обязательства.

---

- 9.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствующее качество изделия при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.
- 9.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи модуля через торговую сеть.
- 9.3. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня приемки ОТК завода – изготовителя.
- 9.4. Владелец модуля теряет право на гарантию в следующих случаях:
  - если истек срок гарантийной эксплуатации;
  - при не предъявлении настоящего руководства или в нем отсутствуют отметки ОТК предприятия, штамп торгующей организации и дата продажи.
  - при использовании пахотного модуля с нарушением указаний настоящего руководства;
  - при наличии механических повреждений, полученных не по вине производителя.
- 9.5. Обмен неисправных деталей, вышедших из строя в гарантийный период осуществляется заводом – изготовителем в соответствии с действующим законодательством.
- 9.6. Срок службы пахотного модуля – 5 лет.

## 10. Свидетельство о приемке

Пахотно-ездовой модуль к мотоблоку «ЦЕЛИНА ПМ-05»  
Серийный номер № \_\_\_\_\_

Изделие соответствует техническим условиям ТУ 4724-004-63308070-2010 и признан годным к эксплуатации на основании требований ТРТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» на основании Сертификата соответствия № ТС RU C-RU. AB 72. В. 00571, серия RU № 0068483, срок действия с 17.02.2014 по 16.02.2019 включительно.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Мастер ОТК \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
подпись Ф.И.О. дата приемки  
М.П.

Предприятие-изготовитель: Россия, Пермский край, 614111, г. Пермь, ул.Саранская, д.5  
ООО «Академия Инструмента», тел/факс (342) 2-113-113


## 11. Отметка о продаже

Продан магазином \_\_\_\_\_  
наименование магазина

\_\_\_\_\_  
его адрес

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

М.П. \_\_\_\_\_  
Личная подпись продавца



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «АКАДЕМИЯ ИНСТРУМЕНТА»  
614111, Г. ПЕРМЬ, УЛ. САРАНСКАЯ, Д.5**